

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

### Colilla de Escape

**Contenido:**

x1 Colilla

x1 Abrazadera

**Herramienta Requerida (no incluida):**

A. Matraca

B. Dado o llave de 15mm

**Pasos:**

1. Limpie el tubo de escape para deslizar fácilmente la colilla.
2. Coloque la abrazadera en la manga de la colilla (Vea fotografía inferior), ajuste hasta que la abrazadera, no la apriete aún.
3. Coloque la colilla dentro del tubo de escape, gire hasta la posición deseada.
4. Apriete la tuerca de la abrazadera con el dado o llave de 15mm a 40Lb/ft (55 N/m).
5. Revise periódicamente, reapriete si es necesario.

